



Buschke
Baustoffe

☎ 0231/ 51 50 06

*Kompetenz in
Baustoffen
seit 1975*

Erfurter Str. 13 44143 Dortmund Fax: 0231/ 51 50 91 Mail: Info@Buschke-Baustoffe.de

VERLEGEANLEITUNG Stegplatten und Profile



www.baustoffe-shop.com

VERLEGEANLEITUNG STEGPLATTEN

Unterkonstruktion

1. Verwindungsfreiheit sicherstellen, z.B. Metall oder BSH (Brettschichtholz).
2. Der Abstand zwischen zwei Sparren – von Mitte zur Mitte des nächsten Sparren gemessen – muss Plattenbreite + 20mm bis 25mm betragen.
3. Die Oberseite der Unterkonstruktion mit weißer Farbe streichen, wenn der Sparren breiter als 6cm ist.



Vorbereitung der Platten



1. Entfernen des Transportschutzes von den Stirnseiten.
2. Befestigen der Anti- Dust- Klebebänder an den Stirnseiten. (geschlossen = First; gelocht mit Vlies = Traufe / unten).
3. Aufbringen einer dünnen Raupe Speziilsilikon, auf die Oberseite des traufseitigen, gelochten Anti- Dust- Klebebandes.
4. Die Alu- U- Profile auf die Stirnseiten der Platten schieben und das Silikon glatt streichen.

Vorbereitung der Profile

1. Die Alu- Profile werden mit einen 7,5mm (Holz UK), 5,7mm (Metall UK) Bohrer durch beide Teile vorgebohrt. Beginnend ca. 3cm vom Anfang alle 35cm.
2. Ziehen sie die Gummidichtlippen in die Ober und Unterprofile ein.
3. Bohren Sie den Abschlusswinkel ebenfalls mittig 3cm vom vorderen Rand am längeren der beiden Schenkel mit einem 7,5 mm Bohrer vor.



Endmontage



1. Die Mittel und Randprofilunterteile werden mittig auf die Sparren aufgelegt.
2. Die vorbereiteten Stegplatten werden auf die Gummidichtlippen aufgelegt
- 3 Der Deckel wird auf die Mittel und Randprofile aufgelegt.
4. Der Abschlusswinkel wird aufgelegt.
5. Die Schrauben werden mit den Unterlegscheiben und Dichtung in die vorgebohrten Löcher eingesetzt und im Holz verschraubt.